

Сканматик 2.17.4 Таблица применяемости Great Wall

Сокращения:

ECM – Модуль управления двигателем; **TCM** – Модуль управления АКПП; **ABS** – Антиблокировочная система тормозов; **SRS** – Подушки безопасности; **BCM** – Модуль кузовной электроники; **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт.

HOVER H3			ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	MT20		+	+	+	+	Адаптация ДПКВ, сброс адаптаций
ABS	BOSCH 8.1/22		+	+	+	+	
SRS	SRS.0/K-LINE		+	-	+	+	
BCM	BCM Tongzhi		+	+	+	+	
BCM	BCM Delphi		+	+	+	+	
HOVER H5			ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	MT20		+	+	+	+	Адаптация ДПКВ, сброс адаптаций
ECM	Delphi DCM 3.7 (Diesel)	4D20	+	+	+	+	
TCM	AT-K5(N2)-TCU		+	+	+	+	
ABS	BOSCH 8.1/22		+	+	+	+	
SRS	SRS.0/K-LINE		+	-	+	+	
BCM	BCM Tongzhi		+	+	+	+	
BCM	BCM Delphi		+	+	+	+	
HOVER M4			ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	M797		+	+	+	+	Сброс адаптаций
ABS	BOSCH 8.1/28		+	+	+	+	
SRS	CH04 Autoliv		+	-	+	+	