

## Сканматик 2.17.4 Таблица применяемости Geely

Сокращения:

**ЕСМ** – Модуль управления двигателем; **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление),  
**ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт.

МК / МК CROSS		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	MT20U2	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ, сброс адаптаций
ABS	МК-70	+	+	+	+	
SRS	SRS.0	+	+	+	+	Конфигурация