

Сканматик 2.17.4 Таблица применяемости КамАЗ

Сокращения:

ПЕ – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

Система	Диагностические режимы						Дополнительно
	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	
Двигатель							
EDC7UC31 (MM3-245)	+	+	+	+	-	-	Кодирование форсунок
M230.E3	+	+	+	+	+	+	Моточасы, конфигурация, процедуры
Bosch MS-6.1	+	+	+	+	+	+	Конфигурация
Элара 50.3763 Евро3	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, калибровка д.педали
Cummins CM2150 (ISBe, ISDe)	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, коды форсунок