iCartool



rustehnika.ru

IC-105



инструкция по применению

rustehnika.ru

rustehnika.ru

1. Общие сведения о тестере АКБ

1.1 Возможности тестера:

- Тестирование всех автомобильных свинцово-кислотных АКБ, включая стандартные свинцово-кислотные аккумуляторы, АКБ AGM с пластинчатыми электродами, спиральные АКБ AGM, гелевые АКБ и др.
- Определение неисправного элемента батареи.
- Функция защиты от обратной полярности подключения тестера; неправильное подключение не повредит тестер и не повлияет на работу двигателя и АКБ.
- Тестирование АКБ с низкой емкостью. Специальная зарядка АКБ перед тестированием не требуется.
- Тестирование батарей с поддержкой большинства стандартов, в том числе ССА, ВСІ, СА, МСА, JIS, DIN, SAE и GB.
- Поддержка многоязычного интерфейса, пользователь может выбрать язык интерфейса, в том числе:
- Поддержка Русского языка
- Выгрузка результатов тестирования на ПК (Windows) и их печать.
- rustehnika.ru rustehnika.ru rustehnika.ru rustehnika.ru • Бесплатное обновление программного обеспечения через интернет

1.2 Функции тестера

Тестер АКБ IC-105 поддерживает следующие функции: проверка АКБ, тест системы запуска двигателя, тест системы зарядки АКБ и дополнительные режимы.

<u>Тестирование АКБ</u> - анализ состояния АКБ, расчет фактических пусковых характеристик АКБ в холодном состоянии и оценка ресурса батареи. В данном режиме пользователь получает все аналитические данные для технического обслуживания АКБ. Тестер заранее информирует о необходимости замены батареи в результате выработки ее ресурса.

<u>Тест системы пуска двигателя</u> применяется для проверки и анализа работы стартера двигателя. На основании фактического значения стартерного тока и напряжения можно оценить исправную работу электродвигателя стартера.

<u>Тест системы зарядки</u> – проверка и анализ работы системы зарядки АКБ, включая генератор и реле регулятора напряжения генератора. Он позволяет определить напряжение бортовой сети автомобиля, отсутствие перезарядки или неполного заряда АКБ, в результате которого сокращается срок службы АКБ и других электрических приборов автомобиля.

1.3 Технические параметры

1. Сила тока при холодном стартерном пуске:

	Станд	арт измерени	1Я		Диапаз	он значен	ий	
		CCA			1	00-2000		
		BCI			1	00-2000		
		CA			1	00-2000		
		MCA			1	00-2000		
		JIS			2	26A17-245	H2	
		DIN			1	00-1400		
		IEC			1	00-1400		
		EN			1	00-2000		
		SAE			1	00-2000		
ruste	hnika.ru	GB	rustehr	nika.ru	1	00-1400	rustehnik	a.ru

- 2. Диапазон напряжений: 8-16В DC.
- 3. Окружающая температура: 0°С 50°С/ -32°F 122°F.

Тестер имеет широкий спектр применения и будет полезен как любителю-автомобилисту, так и профессионалу-автоэлектрику.

- Информация о тестере. 2.
- 2.1. Описание прибора.





Кнопка ОТМЕНА: возврат в предыдущее меню.

Разъем Mini-USB: подключение к ПК для печати и установки обновлений программного обеспечения.

2.2. Характеристики тестера.

- 1. Дисплей: ЖК.
- 2. Рабочая температура: 0°С 50°С/ 32°F 122°F.
- 3. Температура хранения: -20°С 70°С/ -4°F 158°F.
- 4. Питание: от АКБ автомобиля кабельным подключением.
- 5. Размеры:

Длина	Ширина	Высота
140мм (5,51"")	80мм (3,15"")	24мм (0,94"")

2.3. Принадлежности.

- 1. Кабель 1 x Mini USB.
- 2. Чехол
- 2. Инструкция по эксплуатации.

2.4. Настройка тестера.

rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru



Нажмите кнопку **BBEPX / BHИ3**, чтобы выбрать функцию **Настроки** в главном меню, и нажмите кнопку **BBOД**. На ЖК-экране отобразится интерфейс, как показано далее:

Настройки
Язык
Зуммер
Тест прибора

Выбор языка: выберите требуемый язык. Нажмите кнопку ВВЕРХ / ВНИЗ, чтобы выбрать язык Language, и нажмите кнопку ВВОД, на ЖК-экране отобразится интерфейс, как показано далее:

LANGUAGE
Русский
日本語
Italiano rustehnika.ru
Português
Polski
Dutch

rustehnika.ru

Нажимайте кнопку **ВВЕРХ** / **ВНИЗ**, чтобы выбрать любой язык, и нажмите кнопку **ВВОД** для подтверждения выбора. Система переключается на выбранный язык интерфейса.

Включение звукового сигнала: Нажмите кнопку ВВЕРХ / ВНИЗ, чтобы выбрать Зуммер (Звуковой сигнал), и нажмите кнопку ВВОД, на экране отобразится интерфейс, как показано далее:

	Зуммер
ВКЛ.	

Нажмите кнопку **ВВОД**, чтобы установить «**ВКЛ**.» или «**Выкл**.», нажмите кнопку **ОТМЕНА**, чтобы вернуться в прежнее меню.

тест прибора: Тест клавиатуры, Тест дисплея. rustehnika.ru rustehnika.ru

rustehnika.ru

В главном меню выберите пункт **НАСТРОЙКИ**, а затем **ТЕСТ ПРИБОРА**

Тест прибора
Тест дисплея
Тест клавиатуры

Тест дисплея.

Функция тестирования дисплея проверяет работу ЖК-экрана.

- В меню НАСТРОЙКИ нажмите кнопку ВВЕРХ / ВНИЗ, чтобы • выбрать ТЕСТ ПРИБОРА, и нажмите кнопку ВВОД.
- Далее выберите ТЕСТ ДИСПЛЕЯ и нажмите кнопку ВВОД, чтобы начать тестирование; нажмите кнопку ОТМЕНА, чтобы вернуться в предыдущее меню.
- Выполните поиск неподсвеченных пикселей на цветной полосе, на белом, черном ЖК-дисплее.
- После завершения теста нажмите кнопку ОТМЕНА для его завершения.

Тест клавиатуры.

Функция проверки кнопок тестирует их работу.

- 1. Нажмите кнопку ВВЕРХ / ВНИЗ, чтобы выбрать Тест клавиатуры в меню ТЕСТ ПРИБОРА, и нажмите кнопку ВВОД.
- 2. Нажмите любую кнопку, чтобы начать тестирование. При
- нажатии кнопки ее название должно отображаться на дисплее. rustehnika ели название кнопки stehnika de ражается, значит кызаердіка.ru работает должным образом. На ЖК-экране отобразится окно, как показано далее:



• Дважды нажмите ОТМЕНА, чтобы вернуться в предыдущее меню.

2.5. О приборе.

В первоначальном окне или после нажатия кнопки **ОТМЕНА** с входом в главное меню нажмите кнопку **ВВЕРХ** / **ВНИЗ**, чтобы выбрать функцию **О ПРИБОРЕ** в главном меню, и нажмите кнопку **ВВОД**. На экране отобразится интерфейс, как показано далее:



Нажмите кнопку ОТМЕНА, чтобы вернуться в предыдущее меню.

rustehnika.ru 3. Тест АКБ. rustehnika.ru

rustehnika.ru

Для проверки аккумулятора с помощью кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите в главном меню пункт **ПРОВЕРКА**.

(Нажмите кнопку **ОТМЕНА** для возврата в главное меню в случае, если вы находитесь не в нем). Нажмите кнопку **ВВЕРХ / ВНИЗ**, чтобы выбрать тип тестирования АКБ: на автомобиле или вне автомобиля, затем нажмите кнопку **ВВОД**, чтобы подтвердить свой выбор.

Выбор режима теста
На автомобиле
Вне автомобиля

3.1. Тестирование АКБ на автомобиле.

Если тестером АКБ обнаружен поверхностный заряд, выдается сообщение: «Проверьте поверхностный заряд. Включите фары». Включите свет фар для устранения поверхностного заряда АКБ, затем тестер выводит следующее окно.

На автомобиле
Тест АКБ
Тест системы пуска
Тест системы зарядки

Теперь тестер обнаруживает, что поверхностный заряд устранен, rustehnika ru Выключите свет фар, нажмите кнопку **ВВОД**, тестер производит автоматическое тестирование АКБ.

Выбор типа АКБ.

После выбора испытания тестер предложит выбрать тип АКБ: обычная АКБ, AGM с плоскими электродами, AGM спиральная, гелевая АКБ, улучшенная свинцово-кислотная АКБ. Нажмите кнопку **ВВЕРХ** / **ВНИЗ**, чтобы выбрать тип батареи, затем нажмите **ВВОД** для подтверждения выбора.

Выбор типа АКБ		
Стандартная АКБ		
АКБ AGM с пласт. электродами		
АКБ AGM спиральная		
Гелевая АКБ		
АКБ ЕҒВ		

Стандарты тестирования АКБ.

IC-105 тестирует АКБ в соответствии с выбранным стандартом. Нажмите кнопку **BBEPX** / **BHИ3** для выбора стандарта тестирования АКБ, который должен быть указан на маркировке АКБ.



rustehnika.**@CA**: ток холодного **пуска, пука но**влен согласно SAE uster (ka.ru АКБ должна обеспечить указанный пусковой ток при температуре 0°F (-18°C).

- ВСІ: международный стандарт АКБ.
- СА: стандарт пускового тока при температуре 0°С.
- **МСА**: стандарт пускового тока для двигателей катеров, АКБ должна обеспечить пусковой ток при температуре 0°С.
- **JIS**: промышленный стандарт Японии, состоит из комбинации цифр и букв, например, 55D23, 80D26.
- **DIN**: немецкий стандарт Комитета автопроизводителей.
- **IEC**: стандарт Международной электротехнической комиссии.
- EN: стандарт Ассоциации европейских автопроизводителей.
- **SAE**: стандарт Общества автомобильных инженеров.
- **GB**: Китайский национальный стандарт.

В окне Выбор стандарта нажмите кнопку ВВЕРХ / ВНИЗ, чтобы выбрать стандарт тестирования АКБ, затем нажмите кнопку ВВОД для подтверждения выбора.

Выбрать стандарт
CCA
IEC
EN
DIN
CA
BCI

Выбрав правильный стандарт тестирования АКБ и значение силы тока, нажмите кнопку ВВОД. Тестер производит тестирование, отображается окно «Производится измерение ...». rustehnika.ru rustehnika.ru



Результат тестирования АКБ выводится через 1 секунду.

1. АКБ в исправном состоянии.



АКБ исправна. Продолжайте эксплуатировать АКБ.

2. АКБ в исправном состоянии, требуется зарядить.



rustehnika.ru

АКБ в исправном состоянии, но зафиксирован низкий пусковой ток, зарядите и продолжайте эксплуатировать АКБ.

3. Замените АКБ.

АКБ изношена или выработала свой ресурс, замените батарею, чтобы не попасть в аварию.



4. Неисправен аккумулятор, замените.



Повреждение внутри АКБ, неисправный аккумулятор или наличие короткого замыкания, замените АКБ.

5. Зарядите и протестируйте заново.



АКБ с нестабильными характеристиками должна быть заряжена и проверена повторно во избежание ошибок измерения. Если после зарядки и повторной проверки результаты тестирования остаются прежними, батарея считается неисправной, замените её.

ruste Вніка́ние: Если в режиме^{гне}се пріка́ния на автомобиле выдаенся́ка.ru результат о необходимости замены АКБ, возможно, это вызвано недостаточно надежным подключением клемм кабелей с выводами АКБ. Обязательно отсоедините кабели и повторно протестируйте АКБ в режиме вне автомобиля, прежде чем принимать окончательное решение о замене батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ. После тестирования, если необходимо завершить процесс, нажмите кнопку **ОТМЕНА**, чтобы перейти в основной интерфейс.

3.2 Тест системы пуска

Данный прибор позволяет провести тест системы пуска двигателя - измерить время пуска и минимальное напряжение АКБ.

Для этого в меню необходимо выбрать **ТЕСТ СИСТЕМЫ ПУСКА** и нажать **ВВОД.**

На автомобиле
Тест АКБ
Тест системы пуска
Тест системы зарядки

rustehnika.floлнения теста необходино ikaeдовать указаниям на укранения.ru



Прибор автоматически определит режим пуска двигателя и выполнит соответствующие измерения.

rustehnika.ru

rustehnika.ru

Тест системы пуска

ОПРЕДЕЛЕНА ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ

Тест системы пуска

ИДЕТ ТЕСТИРОВАНИЕ

rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru

Результаты теста: время пуска, замечания по частоте вращения и минимальное напряжение автоматически будут выведены на экран.

Тест системы пуска ВРЕМЯ 4844 ms НОРМАЛЬНЫЕ ПУСКОВЫЕ ОБОРОТЫ 10.43V

rustehnika.ru

- 17 rustehnika.ru

Данный тест позволяет техническому персоналу по времени пуска и минимальному напряжению быстро определить состояние системы стартерного пуска.

Если напряжение стартерного пуска ниже 9.6В, то это означает, что АКБ неисправна. Если напряжение выше 9.6В, то АКБ в порядке.

3.3 Тест системы зарядки.

Данный прибор позволяет измерить уровень напряжения, выдаваемого генератором, на холостом ходу и при увеличении частоты вращения.

Выберите в меню ТЕСТ СИСТЕМЫ ЗАРЯДКИ и нажмите кнопку ВВОД.



rustehnika.ru

Двигатель в процессе проверки должен работать.

После перехода в этот раздел прибор автоматически отобразит график пульсации напряжения в режиме реального времени.

Требуется примерно 6 секунд для проверки пульсаций напряжения. В нижней строке указаны величина пульсаций и напряжение зарядки.

Величина напряжения пульсации более 1,5В (1500mV) может свидетельствовать о наличии неисправностей в генераторе напряжения. На графике будут видны заметные скачки напряжения. В этом случае генератор следует проверять на специальном стенде.

rustehnika.ru



Величина напряжения заряда не должна превышать 14,8В. Если она выше, то это может привести к выходу из строя электрооборудования.

После завершения теста прибор автоматически переходит в режим тестирования напряжения в режиме активной нагрузки.



Затем на экране появится сообщение об условиях проведения теста: «Увеличьте обороты двигателя до 2500 об/мин и удерживайте их в течение 5 секунд, нажмите ВВОД, чтобы продолжить.»

Тест системы зарядки

Увеличьте обороты двигателя до 2500 об/мин и удерживайте их в течение 5 секунд, нажмите ВВОД, чтобы продолжить.

Подтвердите, что поняли сообщение - нажмите **ВВОД**, и увеличьте частоту вращения до ~2500 об/мин. Удерживайте её в течение 5-10 сек.



rustehnika.ru

Результат теста будет выведен на экран автоматически.

Тест системы зарядки

Нагрузка включена 14.19 Нагрузка выключена 14.40V Пульсация напряжения 96mV

ЗАРЯД АКБ В НОРМЕ

Результаты тестирования системы зарядки:

1) ЗАРЯД АКБ В НОРМЕ

Генератор выдает нормальное напряжение, неисправностей не обнаружено.

2) **ОТСУТСТВУЕТ ЗАРЯД** rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru

Фиксируется низкое напряжение зарядки АКБ.

Необходимо проверить состояние приводного ремня генератора и соединение между генератором и АКБ.

Если электрическое соединение и приводной ремень в порядке, следует осуществить поиск неисправности в генераторе.

3) ПЕРЕЗАРЯД

Фиксируется высокое напряжение зарядки АКБ.

Так как в большинстве генераторов используется встроенный регулятор напряжения, генератор требует замены (некоторые автомобили оснащаются выносным регулятором напряжения, в этом случае необходимо заменить регулятор).

Максимальное напряжение регулятора составляет 14,7±0,5В.

Если напряжение зарядки высокое, это может привести К повреждению электрооборудования и перезарядке АКБ. В этом случае срок службы АКБ сокращается.

3.4. Тестирование АКБ вне автомобиля.

ВНЕ АВТОМОБИЛЯ означает, что АКБ не подключена к автомобилю, то есть отключена от бортовой сети.

Нажмите кнопку **ОТМЕНА**, чтобы открыть главное меню. Нажмите кнопку **ВВЕРХ** / **ВНИЗ**, чтобы выбрать положение батареи, в автомобиле или вне автомобиля, затем нажмите кнопку **ВВОД**, чтобы подтвердить выбор.

Выбор режима теста
На автомобиле
Вне автомобиля
rustehnika.ru

rustehnika.ru

Выбор типа батареи.

Выбор типа АКБ

Стандартная АКБ

АКБ AGM с пласт. электродами

АКБ АGМ спиральная

Гелевая АКБ

АКБ EFB

В окне **ВЫБОР ТИПА АКБ** нажмите кнопку **ВВЕРХ/ВНИЗ**, чтобы выбрать стандарт тестирования АКБ, затем нажмите кнопку **ВВОД** для подтверждения выбора.

Выбрать стандарт
CCA
IEC
EN
DIN
CA
BCI

Выберите правильный стандарт тестирования АКБ и значение силы тока, нажмите кнопку **ВВОД**, тестер производит тестирование, отображается окно «**Производится измерение** ...».



Результат тестирования АКБ выводится через 1 секунду.

1. АКБ в исправном состоянии.



АКБ исправна, пожалуйста, продолжайте эксплуатировать АКБ.

2. АКБ в исправном состоянии, требуется зарядить.



rustehnika.ru

АКБ в исправном состоянии, но низкий пусковой ток, зарядите и продолжайте эксплуатировать АКБ.

3.Замените.



АКБ изношена или выработала свой ресурс, замените батарею, чтобы не попасть в аварию.

4. Неисправен аккумулятор, замените.



rustehnika.ru

Повреждение внутри АКБ, неисправный аккумулятор или наличие короткого замыкания, замените АКБ.

rustehnika.ru



5.Зарядите и протестируйте заново.

АКБ с нестабильными характеристиками должна быть заряжена и проверена повторно во избежание ошибок измерения. Если после зарядки и повторной проверки результаты тестирования остаются прежними, батарея считается неисправной, замените АКБ. rustehnika.ru rustehnika.ru rustehnika.ru

3.4. Графическое представление результатов измерения.

Нажмите кнопку **ОТМЕНА**, чтобы перейти в главное меню. Нажмите кнопку **ВВЕРХ** / **ВНИЗ**, чтобы выбрать функцию **ГРАФИК** в главном меню, и нажмите кнопку **ВВОД**, на ЖК-экране отобразится интерфейс, как показано далее:



CUR: текущее напряжение.

rustehnika.ru

MIN: мин. напряжение в момент запуска двигателя.

Форма сигнала остается неизменной до тех пор, пока не будут зарегистрированы изменения напряжения.

Анализ напряжения.



Слева: разрядное напряжение – прим. 12 В (до зажигания) Посередине: пусковое напряжение – прим. 7,5-9,5 В (в момент запуска двигателя) Справа: зарядное напряжение – прим. 14V (напряжение генератора)

•Разрядное напряжение: если зажигание выключено, двигатель выключен (более 20 минут), напряжение должно составлять прим. 12В. Если разрядное напряжение ниже 11В, включить зажигание становится проблематично. Если разрядное напряжение постоянно не превышает 11 В, то это означает, что батарея изношена и требует замены.

•Пусковое напряжение: в процессе запуска двигателя напряжение падает до определенного значения, это пусковое напряжение (около 7,5-9,5 В). Если пусковое напряжение постоянно не превышает 7,5 В, это указывает на низкую емкость АКБ, ее необходимо заменить.

•Зарядное напряжение: если зажигание включено и двигатель работает. Генератор постоянно заряжает автомобильную АКБ, как правило, напряжением около 14 В. rustehnika.ru rustehnika.ru rustehnika.ru

Состояние батареи по напряжению (до зажигания).

Напряжение АКБ	Состояние АКБ	Меры
<10,8 B	Слишком низкое	Двигатель не
	напряжение	заводится; замените АКБ
10,8B-11,8 B	Пониженное	Затрудненный пуск
	напряжение	

Состояние батареи по напряжению (после запуска двигателя).

Напряжение АКБ	Состояние АКБ	Меры
12,8B-13,2 B	Пониженное	АКБ не заряжается;
	напряжение	проверьте генератор или
		другие нагрузки
13,2-14,8 B	Нормальное	Все в порядке
>14,8 B	Высокое	Неисправность АКБ;
	напряжение	проверьте стабилизатор
		напряжения генератора

Примечание. Если текущее напряжение АКБ составляет 11,9 В и через несколько часов напряжение АКБ остается весьма низким. Это может быть связано с повреждением батареи (при условии исправно работающего генератора). Пожалуйста, замените батарею как можно скорее.

3.5. Просмотр результатов тестирования.

Просмотр графиков.

Нажмите кнопку ОТМЕНА, чтобы открыть главное меню. Нажмите кнопку ВВЕРХ / ВНИЗ, чтобы выбрать пункт ПРОСМОТР в главном меню, и нажмите кнопку ВВОД. На ЖК-экране отобразится интерфейс, как показано далее:



Нажмите кнопку ВВЕРХ / ВНИЗ, чтобы выбрать функцию 1) просмотра ВВОД.

графиков, и нажмите кнопку Ha ЖК-экране отобразится интерфейс, как показано далее:

rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru

Просмотр
График 1

 Нажмите кнопку ВВЕРХ / ВНИЗ и нажмите кнопку ВВОД. На ЖК-экране отобразится интерфейс, как показано далее:



rustehnika.ru

Нажмите кнопку **ВВОД**, чтобы приостановить вывод данных или воспроизвести, нажмите кнопку **ВВЕРХ** для воспроизведения в обратном направлении, нажмите кнопку **ВНИЗ** для воспроизведения в прямом направлении.

Просмотр последних результатов.

Нажмите кнопку ОТМЕНА, чтобы открыть главное меню. При помощи кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите функцию ПРОСМОТР в главном меню и нажмите кнопку ВВОД. На ЖК-экране отобразится интерфейс, как показано далее:



Нажмите кнопку ВВЕРХ / ВНИЗ, чтобы выбрать ПРОСМОТР последних результатов, и нажмите кнопку rustegnika.ru wkł skpane отобразится интерфейс, как ноказано далее:

ВВОД. Ha rustehnika.ru

10 20 30 40 50 11111111111111111111111111111111111	о 60 70 80 90 700
R : 9,18 ^{mΩ}	EN : 328 A 🗢
STD: 377 A	VOL: 12,11 V

3.6. Печать.

Функция **ПЕЧАТЬ** позволяет распечатывать данные тестирования, записанные тестером или отчеты о тестировании. Чтобы распечатать полученные данные, необходимо

- Загрузите приложение по ссылке: <u>https://www.autoscaners.ru/download/ic105_batlink.exe</u>
- Подключите прибор к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- Запустите ic105_batlink.exe на Вашем ПК, как указано далее:
- Нажмите кнопку **ВВЕРХ** / **ВНИЗ**, чтобы выбрать функцию **ПЕЧАТЬ** в главном меню, и нажмите кнопку **ВВОД**, на ЖК-экране отобразится интерфейс, как показано далее:

Выгрузить данные

Выгрузка результата измерения

Выгрузка графика

Удалить результат измерения

rustehnika.ru

 Нажмите кнопку Печать в программе и кнопками ВВЕРХ / ВНИЗ, выберите необходимый пункт ВЫГРУЗКА РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЯ или ВЫГРУЗКА ГРАФИКА, и нажмите кнопку ВВОД.

					- a 🗙
Ф Обновление ПО)	Печать			
CA = 0X SOC = 98% CCA = 518A Resitance = 5,80m0 Voitage = 12,77V GOOD EATTERY	Очистить	Копировать	Сохранить		
Istehnika.ru	DM17	rustehn	ika.ru		<u>away</u>

6) Нажмите кнопку **Печатать** для вывода полученной информации на принтер

4. Режим обновления.

- Загрузите приложение по ссылке: <u>https://www.autoscaners.ru/download/ic105_batlink.exe</u>
- Запустите ic105_batlink.exe на вашем ПК (Mac OS и Linux не поддерживаются программой).
- Нажмите и удерживайте кнопку ВВОД в момент подключения USB-кабеля к компьютеру, и отпустите ее после того, как на дисплее появится сообщение «Update Mode»
- Откройте программу и нажмите кнопку **ОБНОВЛЕНИЕ**, загрузите файл обновления из сети Интернет, затем обновите программное обеспечение тестера.
- Ожидайте несколько минут до завершения установки обновления программы.
- Перезапустите тестер, чтобы завершить процедуру обновления программного обеспечения.



rustehnika.ru

rustehnika.ru

ПРИМЕЧАНИЕ: если допущена ошибка и тестер не работает, вам потребуется обновить программу. Удерживайте нажатой кнопку **ВЛЕВО** и кнопку включения питания. В этом случае принудительно срабатывает режим обновления программного обеспечения.

5. Сервисная поддержка

Если требуется произвести возврат тестера для выполнения ремонта, обратитесь к местному дистрибьютору для получения дополнительной информации.

Авторизованный сервисный центр iCartool на территории РФ и СНГ:

Компания ООО «Автосканеры» 125371, РФ, г. Москва, Волоколамское шоссе 97 +7 (499) 322-42-68 help@autoscaners.ru