

Сканматик 2.17.4 Таблица применяемости Chery

Сокращения:

ECM – Модуль управления двигателем; **TCM** – Модуль управления трансмиссией; **ABS** – Антиблокировочная система тормозов; **SRS** – Надувные подушки безопасности, ремни безопасности; **ISU** – Электропакет; **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт.

AMULET A15		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	M7.9.7	+	+	+	+	Сброс адаптации
FORA		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	ME7.9.7	+	+	+	+	Сброс адаптации
SRS	AUTOLIV A21	+	-	+	+	
IPC	Atech_A15	+	+	+	+	
TIGGO		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	MT20U	+	+	+	+	Сброс адаптации
ECM	ME7.9.7	+	+	+	+	
ABS	MGH-25	+	+	+	+	
ABS	MGH-40	+	+	+	+	
ABS	MGH-60	+	+	+	+	
SRS	Hyundai	-	-	+	+	
ITM	ITM_Tiggo	-	-	+	+	
KIMO A1		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	ME7.9.7	+	+	+	+	Сброс адаптации
ABS	MGH-25	+	+	+	+	
ABS	MGH-60	+	+	+	+	
SRS	SRS_KIMO_A1	+	-	+	+	
BCM	Atech_A1	+	-	+	+	
BCM	ZhongSheng	+	-	+	+	

www.rus-technik.ru

ТЕХНИКА