



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru



Пневматический гайковерт модель 84117

Изготовитель:

Hans Tool Industrial Co., Ltd. © 2013 All rights reserved. No.101, Sec.2, Ho Nan Rd., Taichung 407, Taiwan.
TEL: 886 4 2311 8682 FAX: 886 4 2311 0358 E-mail: hanstool@ms23.hinet.net

Уполномоченный представитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортные системы»,
129327, г. Москва, ул. Шушенская, д. 2, помещение 1, комната 3, Российская Федерация.
Тел.: (495) 364 00 84, факс: (495) 364 00 84, e-mail: azavalov@si-tools.ru

Технические характеристики

Артикул	84117
Максимальный крутящий момент	678Nm
Механизм	Усиленный молоток
Выхлоп	Глушитель на рукоятке
Расход воздуха	120 л/мин
Рабочее давление	90 psi (6.2 бар)
Диаметр впускного пневматического штуцера	1/4" (6.35 мм)
Диаметр пневматического рукава	3/8" (9.5 мм)
Общая длина	120 мм
Вес	1.55 кг

Памятка по обслуживанию и эксплуатации пневматических инструментов Hans.

Сжатый воздух для эксплуатации пневматического инструмента должен подаваться сухим и прохладным. В пневматическом рукаве не должно содержаться грязи и иных примесей.

На выходе компрессора или на окончании пневматического рукава должен быть установлен автоматический лубрикатор перед подачей воздуха.

rustehnika.ru

Смазка

Для исправной и надежной работы данного пневматического гайковерта сжатый воздух должен подаваться через автоматический лубрикатор.

- Подвижные части: для смазки подвижных частей данного пневматического гайковерта необходимо использовать автоматический лубрикатор. Требуемый расход масла – 2 капли в минуту. Если автоматический лубрикатор не используется, то для смазки подвижных частей инструмента необходимо ежедневно подавать 2-3 см3 смазки для пневматического инструмента через впускной штуцер пневматического контура и на 1-2 минуты включать гайковерт на холостых оборотах. Исправная и надежная работа данного гайковерта возможна только при соблюдении указанных требований.
- Ударный механизм: смазка ударного механизма должна обновляться каждые три месяца. Перед нанесением свежей смазки, старая должна быть удалена. Избыток смазки в ударном механизме ухудшает его работу.

Воздушный компрессор

Сжатый воздух для эксплуатации пневматического инструмента должен подаваться сухим и прохладным.

Расход воздуха – необходимый для поддержания нормального давления 90 PSI (6.2 бар).

Увеличивая расход воздуха можно увеличить мощность пневматического инструмента. Однако с увеличением расхода воздуха увеличивается износ инструмента и снижается его ресурс.

Стандартная длина пневматического рукава гайковерта составляет 3 метра. Использование пневматического рукава большей длины может снизить производительность.

Эксплуатация

(При возникновении вопросов по терминологии пневмоинструмента смотрите подательную схему и список запчастей в конце настоящего руководства)

1. Перед тем как завинчивать/вывинчивать болт, убедитесь в том, что реверсный переключатель стоит в нужном положении. Запрещается переключать реверсный переключатель во время работы гайковерта.
2. Настройка требуемой величины крутящего момента должна выполняться перед за-винчиванием или вывинчиванием болта. Для удобства настройки величины кру-тящего момента регулятор подачи воздуха пневматического контура должен быть оснащен индикатором.
3. В среднем, завинчивание одного болта занимает 2-3 секунды. Если это время со-ставляет более 5 секунд, следует воспользоваться более мощным гайковертом.
4. Перед началом работы убедитесь в том, что головки не имеют повреждений и дефектов. Использование дефектных или поврежденных головок может стать при-чиной травм.
5. Данный пневматический гайковерт должен использоваться строго по прямому на-значению.
6. Пневматический инструмент должен применяться с учетом его конструкционных, мощностных и технических характеристики.
7. Операторы, а так же другие рабочие, находящиеся в непосредственной близости от работающего пневмоинструмента должны быть ознакомлены с техникой без-опасности. Всему персоналу необходимо регулярно напоминать о возможности получения травм во время работы пневматического инструмента.

При эксплуатации пневматического инструмента в помещении с температурой, близ-кой к 0°C, воздушные пары из источника сжатого воздуха образуют ледяную корку на фильтре впускного пневматического штуцера. Это приводит к снижению пропускной способности впускного пневматического штуцера или полной его закупорке, что в свою очередь приводит к поломке гайковерта.

Для нормальной работы инструмента замените впускной штуцер пневматического контура.

При эксплуатации пневматического инструмента всегда используйте защитные очки и средства защиты органов слуха.


Правила транспортировки, хранения и утилизации.

- Наборы инструмента транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте конкретного вида. Наборы инструмента хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов. При перевозке наборов пневмоинструмента используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Если инструмент долго не будет использоваться, необходимо произвести консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку. Хранить вдалеке от влаги и высоких температур.
- Если гайковёрт серьёзно повреждён, у него истек срок эксплуатации, и он не может больше использоваться, утилизируйте его по системе утилизации металлов. Никогда не сжигайте и не нагревайте инструмент. Это опасно для здоровья!

Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина неисправности	Способы устранения
Недостаточная производительность	Нет давления в системе воздухопровода	Проверить давление
	Неисправен выключатель	Проверить выключатель
	Утечка воздуха	Проверить соединения пневмомагистрали
Перегрев корпуса инструмента	Недостаточное количество смазки	Снабдить инструмент необходимым количеством смазки
	Неправильный тип смазки	Заменить смазку на требуемую (масло для пневмоинструмента)

Внимание! Ремонтные работы должны проводиться квалифицированным персоналом. Если понадобился ремонт или запасные части для гайковёрта, пожалуйста, обратитесь в Сервисный центр уполномоченного представителя "HANS TOOL INDUSTRIAL CO., LTD".



№	Описание	Перевод	Кол-во
1*	Housing assembly (incl. 1-1)	Корпус в сборе (включ. 1-1)	1
1-1**	Screw	Винт	1
2	Backhead	Задний упор	1
3	Cylinder	Цилиндр	1
4	Rotor	Ротор	1
5	Rotor blade	Лопатка ротора	6
6	Rear end plate	Задняя пластина	1
7	Ball bearing	Шариковый подшипник	1
8	Front end plate	Передняя пластина	1
9	Ball bearing	Шариковый подшипник	1
10	Hammer frame	Рама молотка	1
11	Standard anvil	Наковальня	1
12	Hammer	Молоток	1
13	Hammer pin	Ось молотка	2
14	Gasket	Промежуточная пластина	1
15	Reverse valve	Обратный клапан	1
16	Hammer case	Короб молотка	1
17	Gasket	Пружинка	1
18	Spring pin	Пружинный штифт	1
19	Spring pin	Пружинный штифт	1
20	O-ring	Уплотнительное кольцо О-образного сечения	1
21	Retainer	Стопорное кольцо	1
22	Spring	Пружина	1
23	Steel ball	Стальной шарик	1
24	Throttle valve seat	Седло пускового клапана	1
25*	Throttle valve assembly (incl. 25-1, 25-2)	Пусковой клапан в сборе (включ. 25-1, 25-2)	1
25-1**	Throttle valve pin	Ось пускового клапана	1
25-2**	Throttle valve	Пусковой клапан	1
26	Spring	Пружина	1
27	Exhaust deflector	Отражатель выхлопа	1
28	Air inlet	Входной воздушный патрубок	1
29	Socket retainer	Стопор гнезда	1
30	Trigger	Курок	1
31	Trigger pin	Ось курка	1

32	Bushing	Втулка	1
33	Screw	Винт	4
35	Screw	Винт	4
37	O-ring	Уплотнительное кольцо О-образного сечения	1
38	Muffler element	Глушитель	1
39	Rubber grip	Резиновая накладка на рукоятку	1
40	O-ring	Уплотнительное кольцо О-образного сечения	1
41	Hanger	Подвес	1
42	Spring pin	Пружинный штифт	1
TK	Tune-up kit {5(6), 14, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 37, 38, 40}	Ремкомплект (включ. 5(6), 14, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 37, 38, 40)	

* Следует покупать в сборе

** Не рекомендуется покупать отдельно, из-за сложности сборки